

とりの角出し つの太郎ミニ 取り付け方法

【入っているもの】(サイド用の例)

- 差し込み棒 1個
- 棒受け 1個
- リベットナット 3個(1個は予備)
- ビス・ワッシャー・スプリング 各2個
- 共色(塗料剥がれ時の補修用)



【準備するもの】

- ドリル
- ハンドナッター
- レンチ(13mm)
- マジックペン



取り付け方法

※車体に穴を開ける前に、必ず製品(棒受け)の穴と車体取り付け位置が合うか確認して下さい。



【サイド用】

① 純正の角の内側に差し込み棒がくるよう棒受けを合わせ、マジックで印をつける。
(サイド用の場合)



【センター用】

② センター用の場合は、とりの好みの位置に垂直に棒受けを合わせ、マジックで印をつける。



③ 印を付けた箇所に、ドリルで穴を開ける。
(下穴径 11.0~11.2mm)



④ リベットナットを取り付ける。



⑤ ビスで固定する。



完成画像

⑥ 差し込み棒を装着し、完成

【使用時】



【使用時】

差し込み棒を棒受けに差し、装着
※ 使用時の高さは、地上より約195cmです。
お好みの高さに調整(切断)してご使用ください。

【未使用時】



【未使用時】

差し込み棒を抜く。
※ 差し込み棒は、車内の安全な場所に保管してください。

【センター用取付例】



【センター用の完成画像】

ダンプカー、1t車、2t車など、お好みの位置に複数取付けが可能です。

【注意事項】

- 工程③は、小さい径(3mm位)から大きい径へと順にドリル刃を変えながら穴を開けてください。
- 完全手作りの為、ビスの位置など多少の誤差が発生する場合がございますのでご了承ください。
- 補修用の塗料を使用している為、輸送時やビスの締め付け時等に、塗装やシーリングの割れ、剥げ、傷などが発生する場合があります。気になる場合は、同梱している共色を筆やエアガンなどで塗り、補修してください。(エアガンを使用する場合は、共色とウレタンシンナーを1:1の割合で希釈してご使用ください。)
- 製品色は、オートカラー標準配合に基づくものです。車輛の製造場所や製造年月により、色合いが異なる場合があります。
- 塗料のトラブルによる返品は、一切受け付けておりません。
- 積載物によりルーフに傷やへこみが発生する恐れがありますので、使用時には必ず走行前に安全確認をしてください。
- 積載物は必ずロープで縛り、落下防止措置を取ってください。必要に応じて、とりの上部に木材やゴム製プロテクターを取り付け、滑り防止措置を施して下さい。
- 本製品を取り付け後のトラブルに関して、弊社は一切の責任を負わないものとします。



〒601-8343
京都市南区吉祥院稲葉町8
TEL:075-681-7868 / FAX:075-681-7864
<https://www.hybridcoat-zero.com>